

Link do produktu: <https://mazbik.pl/sterownik-wi-fi-rekuperatora-wlaczwytlacz-looko2-p-5.html>



Sterownik WI-FI REKUPERATORA włącz/wyłącz LookO2

Cena	600,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

Sterownik REKUPERATORA LookO2 - Extender_3

Prezentujemy Państwu najnowsze rozszerzenie do czujników Looko2.

Urządzenie łączy się bezprzewodowo (wifi) do serwerów looko2 i sprawdza indeks jakości powietrza dla wybranego w trakcie konfiguracji czujnika. Po osiągnięciu lub przekroczeniu zadanego przez użytkownika progu zamyka obwód NO-COM. Nie ma potrzeby łączenia kablem z czujnikiem looko2. Urządzenie może być zainstalowane w dowolnym miejscu przy rekuperatorze a czujnik smogu looko2 na zewnątrz budynku.

- przekaźnik do rekuperatora (NO-COM-NC)

Funkcjonalność:

- **uzupełnienie każdego czujnika Looko2,**

- zamyka lub otwiera przekaźnik po osiągnięciu lub przekroczeniu poziomu indeksu jakości powietrza określonego przy konfiguracji przez użytkownika,

- działa przez wifi - nie jest konieczne łączenie urządzenia kablem z czujnikiem - daje do pełną swobodę instalacji,

- co minutę sprawdza dane na serwerze looko2,

- bierze pod uwagę średnią godzinną kroczącą generowaną przez serwer co ~25 minut,

- bardzo szybka i łatwa konfiguracja dla klienta. Wystarczy wybrać sieć wifi, podać hasło, ID czujnika looko2 oraz poziom przy którym przekaźnik ma zacząć pracować.

Dane techniczne:

- Przekaźnik NO-COM-NC - JQC-3FF-S-Z

- NO - COM - domyślnie odłączone, COM - NC domyślnie podłączone z COM. Przy osiągnięciu lub przekroczeniu zadanego progu IJP przełącza styki przekaźnika i tworzy połączenie pomiędzy NO i COM rozłączając COM z NC.

- Parametry styków dla obciążenia rezystancyjnego:

125 VAC / 15 A

250 VAC / 10 A

250 VDC / 7 A

-
- Optoizolacja EL817
 - Kable 3 x 2.5 o długości ~2m każdy
 - Kabel zasilający kończący się wtykiem USB o długości ~3m
 - Wymaga zasilacza z portem USB 5V 1000mA (nie jest w zestawie)

Dokumentacja przekaźnika: [LINK](#)

Dokumentacja optoizolacji: [LINK](#)

Jak działa ?

Po skonfigurowaniu, łączy się do Państwa sieci wifi (typ sieci 'b', wymaga serwera DHCP w sieci) i **co 1 minutę** sprawdza średnią godzinną kroczącą obliczaną co ~25 min na serwerach looko2. Na tej podstawie przełącza styki przekaźnika. W zależności od podłączenia urządzenia do systemu rekuperacji (prosimy o zapoznanie się ze specyfikacją techniczną produktu

Obudowa przystosowana jest (łapy montażowe) do przymocowania do powierzchni płaskiej.

W zestawie otrzymują Państwo:

- Looko2 extender 3
- kabel USB o długości ~3m
- gwarancję
- smycz looko2
- link do konfiguracji znajduje się TUTAJ (dostępnej na stronie MAZBIK w zakładce INSTRUKCJE)

Niepoprawne podłączenie urządzenia może spowodować uszkodzenie systemu rekuperacji/innych urządzeń do których chcą Państwo podłączyć niniejszy produkt. Sugerujemy dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczną posiadanego rozwiązania lub/i zlecenie takiego montażu wykwalifikowanemu serwisowi.

Firma MAZBIK nie odpowiada za szkody wynikłe w wyniku niepoprawnego montażu lub/i użytkowania niniejszego produktu.

Uwaga:

Zdjęcia poglądowe. Urządzenie może nieznacznie różnić się od prezentowanego w galerii.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego